

Használati utasítás

MedLife ózonkészülék

Műszaki adatok:

- Típus: Légtisztító, Antibakteriális, Vírusirtó és Légtisztító
- Használat: Otthoni, irodai használatra alkalmas
- Bemenő feszültség: AC 220 ~ 240V
- Teljesítmény: 5W
- Méretek: 130x80x75mm
- Ózon kibocsátás: 70 mg / óra
- Levegő kifúvás: 50 m³ / h
- Hatékonyság: 60m²
- Ózon kibocsátás: Kerámia csövön keresztül
- Szín: Fehér
- Súly: 210g
- Tanúsítvány: CE, RoHS, WEEE
- Áramforrás: 220 Volt Elektromos csatlakozó

Jellemzők:

Szabadalmaztatott ózon technológiának köszönhetően a kibocsátott ózon megtámadja és megsemmisíti a baktériumokat, vírusokat, penészgombákat, atkákat, kellemetlen szagokat és egyéb kórokozókat.

- Vegyszermentesen fertőtleníti, tisztítja a levegőt
- LED kijelző-éjszakai fény, energiatakarékosság
- Hordozható
- Megszünteti a dohányfüst kellemetlen szagát
- A készülék segítségével a szennyező szerves anyagok darabjaikra bomlanak, így elpusztulnak.

Működési módok:

1. 30 perces időzítés után automatikus megszűnik az ózonkibocsátás.
2. Időkorlát nélküli, intenzív „high” mennyiségű ózon kibocsátás (nyomja meg a „high” kis kerek gombot egyszer) 70 mg/óra ózonkibocsátás
3. Időkorlát nélküli, mérsékelt „low” mennyiségű ózon kibocsátás (nyomja meg a „low” kerek gombot egyszer) 50 mg/óra ózonkibocsátás
4. Mindhárom működtetése érdekében nyomja meg a megfelelő gombot, majd azok leállítása érdekében nyomja meg a bekapcsolt gombot.

Használati javaslat:

A készülék által kibocsátott ózon mennyisége az egészségügyi határérték alatt van, ezért a működése közben a kezelt helyiségben lehet tartózkodni.

Használata szakaszosan ajánlott pl. napi szinten délelőtt 30 perc, délután 30 perc működés

Az ózon (O₃) fajsúlya nagyobb, mint a levegőben található oxigénné (O₂), ezért célszerű a készüléket használata során, minél magasabb pontra elhelyezni!

Fontos:

- A készüléket kikapcsolt állapotban kell a csatlakozóba dugni
- A készüléket mindig kikapcsolt állapotban húzza ki a konnectorból
- A leghatékonyabb eredmény elérése érdekében a készüléket helyezze a kezelt helyiség legmagasabb pontjába!

Karbantartás:

A készüléket tisztítása háromhavonta egyszer szükséges.

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramforrásból. Porszívó segítségével **(nagyon enyhe fokozattal)** a készülék hátsó részén található rácsokon keresztül amennyiben van, távolítsa el a szennyeződéseket.
- Alkoholos pamut fülpiszkálóval óvatosan, körkörös mozdulatokkal törölje ki a kerámia csövet. Ezután egy száraz, pamut fülpiszkálóval ismételje meg a műveletet.

A készülék, amíg nem teljesen száraz, nem használható.

