

Medino sterilizáló, vírus- és baktériumirtó, légfertőtlenítő, légfrissítő és penészmentesítő automata ózonkészülék.

Fontos: Az ózon (O₃) fajsúlya nagyobb, mint a levegőben található oxigénné (O₂), ezért célszerű a készüléket használata során, minél magasabb pontra elhelyezni!

Műszaki adatok:

- Típus: Légfertőtlenítő, Antibakteriális, Vírusirtó és Légtisztító
- Használat: Otthoni, irodai használatra alkalmas
- Bemenő feszültség: AC 220 ~ 240V
- Teljesítmény: 5W
- Méretek: 130x80x75mm
- Ózon kibocsátás: 70 mg / óra
- Levegő kifúvás: 50 m³ / h
- Hatékonyság: 60m²
- Ózon kibocsátás: Kerámia csövön keresztül
- Szín: Fehér
- Súly: 210g
- Tanúsítvány: CE, RoHS, WEEE
- Áramforrás: 220 Volt Elektromos csatlakozó

Működési módok:

- Szabadalmaztatott ózon technológiának köszönhetően a legtisztább ózont tudja kibocsátani, mely többek között erős vírus és baktériumirtó.
- Három működési mód lehetséges:
 - ✓ **Automata mód:** 5 percen keresztül ózon kibocsátás a légtérbe, majd 25 percen keresztül szünetel az ózon kibocsátás, ez a folyamat a készülék lekapcsolásáig folyamatosan ismétlődik, használata során az adott helyiségben tartózkodhatnak emberek, állatok és növények
 - ✓ **Időkorlát nélküli, intenzív „high”** mennyiségű ózon kibocsátás (nyomja meg a „high” kis kerek gombot egyszer) 70 mg/óra ózonkibocsátás. Használata szakaszosan ajánlott. (pl. naponta kétszer 30 perc működés)
 - ✓ **Időkorlát nélküli, mérsékelt „low”** mennyiségű ózon kibocsátás (nyomja meg a „low” kerek gombot egyszer) 50 mg/óra ózonkibocsátás.

High és Low üzemmódban javasoljuk, hogy naponta és helyiségeként délelőtt és délután 30 – 30 percet használjuk.

Jellemzők:

- Vegyszerek nélkül fertőtleníti, tisztítja a levegőt
- Energiatakarékosság és innovatív technológia
- Hordozható és könnyű kezelhetőség
- Megszünteti a dohos szag és dohányfüst kellemetlen szagát
- A készülék segítségével a szennyező szerves anyagokat, vírusokat és baktériumokat oxidálja, így azok maradéktalanul elpusztulnak

Fontos:

- **A készüléket kikapcsolt állapotban kell a csatlakozóba dugni**
- **A készüléket mindig kikapcsolt állapotban húzza ki a konnektorból**
- **A leghatékonyabb eredmény elérése érdekében a készüléket helyezze a kezelt helyiség legmagasabb pontjába!**

Karbantartás:

A készüléket tisztítása normál környezetben háromhavonta egyszer szükséges.

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramforrásból. Porszívó segítségével **(nagyon enyhe fokozattal)** a készülék hátsó részén található rácson keresztül amennyiben van, távolítsa el a szennyeződések.
- Alkoholos pamut fülpiszkálással óvatosan, körkörös mozdulatokkal törölje ki a kerámia csövet. Ezután egy száraz, pamut fülpiszkálással ismétlje meg a műveletet.
- **A készülék, amíg nem teljesen száraz, nem használható.**

